



HCL 25.2 ソフトウェア更新の お知らせ

2025年3月




ソフトウェアバージョンの命名が変更し、以前よりも新バージョンの完成時期が分かりやすくなりました！

年 月 サービスリリース


※緊急のバグ対応用のリリース

2025.2.0



HCL25.2 では3つの主要変更点をベースに、より分かりやすいレイアウトをより長距離で可能にしました！

1. 使いやすくなった新たなアイコン・インターフェース！




HCL 25.2

2. モジュールソフトの無償化




3. 直観的なヘルプメニュー



変更点1. アイコンの配置も最適化し、より直観的な操作を可能にしました。

今まで：


- アイコンの内容が分かりにくく、いくつかのモードは「レイアウト」を選択してから探す必要があった。



- プロジェクトで図面をインポートした後、図面確認したい場合はトップ画面に戻り、「描画」を選ぶ必要があり、操作が煩雑だった。


HCL 25.2以降：

- アイコンの配置・記述が直観的に把握できるように最適化！



CAD確認のボタン：


- 図面挿入後に「CAD確認」ですぐに図面の確認が可能！



変更点2. 有料だったモジュールソフトも無償化になりました！


3D BIM モジュールが無償化！

- 3Dの図面で墨出し・位置決めが無償で可能！
- IFCファイル以外に、DWG・DXFも対応！




同時に性能もUP！

- お客様の要望が多かった「円の中心」の位置決めも新たに対応！



アースワークモジュールも無償化！


- 床面の高さの計測、位置決めをより簡単に実行可能！



変更点3. 操作時に不明な点に出くわした時に役立つヘルプボタンも以前より使いやすいく、且つ分かりやすくなりました！


今まで：

- 基本マニュアルはあるものの、小さい文字をスクロールしながら読む必要があった。



HCL25.2以降：


- ヘルプボタンで説明が浮き出て直観的に回答を検索可能。
- 「トレーニングファイル」から自身で保存した関連ファイルを簡単に検索可能。






アップデート手順書

PLCタブレット用ソフトウェアHCL
PLT400本体用ファームウェア



HCLソフトウェアの更新手順




①タブレットの電源を入れ、インターネットに接続し、アプリを立ち上げる



②最新のバージョンをご利用可能な場合、


画面中央に御案内のポップアップが表示されるので **わかった** をタップ



③ダウンロードが開始される



④ダウンロードが完了するとインストール開始画面になるので、**次へ(N) >** をタップ




⑤ **インストール** をタップ



⑥ **完了(F)** をタップし、Windows再起動でアップデート完了

注意：裏で起動しているアプリを閉じた状態でアップデートしてください。開いている状態ではエラーが生じる可能性があります

PLT 400 のファームウェアの更新手順書



- ①Wi-Fiでインターネットに接続し、「更新を確認」をタップ
- ②新しいファームウェアが利用可能な画面で「わかった」でタップし、インストーラーをダウンロード
- ③HCLをPLT400本体に接続し、ファームウェアアップデートの画面で「わかった」をタップ
- ④「ファームウェアの更新を実行する」をタップ
- ⑤ファームウェアの更新を待つ
- ⑥ファームウェアの更新が完了後、「わかった」をタップし、再起動のうえ、ご使用下さい

更新を確認

新しいファームウェアが利用可能

ファームウェアアップデート

ファームウェアの更新を実行する

新しいファームウェアの更新が進行中です。

ファームウェアアップデート完了

HCL経由によるファームウェア更新時の注意点：PLT400の現在のファームウェアバージョンが3.2.259以上である必要がある



THANK YOU!

