

品番	品名	付属品1	付属品2	付属品3	付属品4	付属品5	付属品6	付属品7	付属品8	付属品9	付属品10	備考
2296194	Air cleaner AIC 1000 100V	電源コード	7ダブター	メインフィルター（3個本体装着済）	プレフィルター9枚（内3枚本体装着済）	取扱説明書						
2123346	Battery-actuated tool BX 3-IF A22 ケース	取扱説明書										
2184454	Battery-actuated tool BX 3-ME A22 ケース	取扱説明書										
2101334	Battery-actuated tool BX 3-ME A22 ケース	取扱説明書										
2136711	Benzintrennschleifer DSH 600-X	フランジ セット（Φ18）	フランジ セット（Φ16）	工具セット	取扱説明書							工具セット（レンチ＋スティク）
2275172	Benzintrennschleifer DSH 600-X	フランジ セット（Φ18）	フランジ セット（Φ16）	工具セット	取扱説明書							工具セット（レンチ＋スティク）
2352717	Cordless blower NBL 4-22 ボックス	チューブ セット	取扱説明書									
2251369	Hand-held battery cut-off saw DSH 600-22	フランジ セット（大D78）	フランジ セット（小D60）	取扱説明書								
2115930	Layout tool PLT 300 A22	取扱説明書										
2260955	Layout tool PLT 400-2	取扱説明書										
2149994	Tablet PSA 200	PSA83（バッテリーパック）	電源コード	チャージヤ	タッチペン	USBメモリ	取扱説明書					
2286697	Wall scanner PS 85	USBケーブル	取扱説明書									
2007501	X-Scan PS 1000	電源ケーブル（PUA81）	バッテリー（PSA81）	ブラシ（PSA75）	メモリカード（PSA95）	カードリーダー（PSA96）	トルクレンチ（PSW100-3）	取扱説明書				
2154108	X-Scan PS 1000	PUA81（電源7ダブター）	PSA81（バッテリーパック）x2	PSA75（ブラシ）	PSA95（メモリカード）	PSA96（カードリーダー）	PSW1000-3（トルクレンチ）	取扱説明書（PS1000）				
2007503	X-Scan システム PS 1000	液晶モニター（PSA100）	電源7ダブター（PUA81）	バッテリー（PSA82）	バッテリー（PSA81）	ブラシ（PSA75）	メモリカード（PSA95）	カードリーダー（PSA96）	トルクレンチ（PSW100-3）	接続ケーブル（PSA50）	取扱説明書	
59999	アンチスター DP6100	メガネレンチ	ボルトX13	ナットX7	スベークX2	766リ電池（006P）	校正証明書（校正日1年以内）	取扱説明書				
336744	ウォーターリザイクユニット DD REC-1 100V	フィルター	取扱説明書									
2095122	オードフィードユニット DD AF-CA 220-480V	固定用ネジ	取扱説明書									
287076	オービタルシグター WSJ 850-ET 100V	集塵カバー	切屑ガード X1	取扱説明書								
295339	オービタルシグター WSR 1250PE 100V	取扱説明書										
267745	オービタルシグター WSR 900-PE 100V	取扱説明書										
274641	ガス式鋸打機 GX 120	サポートレック	ガス缶7ダブター	取扱説明書								
274901	ガス式鋸打機 GX 120-ME	サポートレック	ガス缶7ダブター	取扱説明書								
2154346	ガス式鋸打機 GX 3	サポートレック	取扱説明書									
2154347	ガス式鋸打機 GX 3-ME	サポートレック	取扱説明書									
365595	キョウスイタック DWP 10	ホースアッセンブリ	取扱説明書									
2315589	キョウスイタック DWP 15-22	ホース	取扱説明書									
2173413	コードレスコンビハンマードリル TE 30-A36	ハンドル	デブステージ	取扱説明書								
2079324	コードレスコンビハンマードリル TE 30-A36 ケース	ハンドル	デブステージ	取扱説明書								
2029312	コードレスコンビハンマードリル TE 30-A36 ケース	ハンドル	デブステージ	取扱説明書								
2253098	コードレスコンビハンマードリル TE 60-22 ケース	ハンドル	取扱説明書									
2191222	コードレスコンビハンマードリル TE 60-A36	ハンドル	取扱説明書									
2243477	コードレスブレーカーTE500-A36	ハンドル	取扱説明書									
2202198	コントローラ PLC 400	電源ケーブル	チャージヤ	バッテリー	取扱説明書							
2327653	コントローラ PLC 600	電源ケーブル	チャージヤ	バッテリー								
2160221	コンビハンマー TE 30-AVR 100V ケース	ハンドル	デブステージ	取扱説明書								
274290	コンビハンマー TE 40-AVR	ハンドル	デブステージ	取扱説明書								
2128240	コンビハンマー TE 50-AVR 100 V	ハンドル	サブライコード	取扱説明書								
383926	コンビハンマー TE 50-AVR 100V	ハンドル	デブステージ	取扱説明書								
234231	コンビハンマー TE 60-ATC 100V	ハンドル	デブステージ	取扱説明書								
427782	コンビハンマー TE 60-ATC 100V	ハンドル	デブステージ	取扱説明書								
2132223	コンビハンマー TE 60-ATC/AVR	サブライコード	ハンドル	デブステージ	取扱説明書							
2132238	コンビハンマー TE 60-AVR 100 V	サブライコード	ハンドル	デブステージ	取扱説明書							
2172148	コンビハンマー TE 70-ATC/AVR 100 V	サブライコード	取扱説明書									
2063011	コンビハンマー TE 70-ATC/AVR 100V	ハンドル	取扱説明書									
2106171	コンビハンマー TE 70-ATC/AVR 220V	ハンドル	取扱説明書									
2077146	コンビハンマー TE 70-D/AVR 100V	ハンドル	取扱説明書									
2322752	コンビレーザ - PM 20-CG A12	充電電池	マグネットフック	取扱説明書								
2322753	コンビレーザ - PM 20-CGE	フット	766リ電池単三x4	取扱説明書								
411207	コンビレーザ - PMC 46	フット	三脚	ユニバーサル7ダブター	布ケース	766リ電池単三X4	取扱説明書					
411210	コンビレーザ - PMC 46 キット	フット	三脚	ユニバーサル7ダブター	布ケース	766リ電池単三X4	取扱説明書					
2252733	シャ - SSH 6-22 ケース	トルクスレンチ	取扱説明書									
2288445	シャ - SSH 6-A22	L 型レンチ（トルクス）	取扱説明書									
2115877	ダイヤモンドコアール DD 120 100V BI M	スタンド	ホルダー	ウォーターダム	ハンドル	メガネレンチ	ホースコネクター	取扱説明書				給水カブラは空圧機器用。ホースコネクターは水圧機用に使用
2069252	ダイヤモンドコアール DD 120 100V C M	スタンド	スベナ（36）	スベナ（27）	メガネレンチ（17-19）	六角レンチ（4）	六角レンチ（6）	ハンドル	ホースコネクター	取扱説明書		給水カブラは空圧機器用。ホースコネクターは水圧機用に使用
2069253	ダイヤモンドコアール DD 120 100V M27 M	スタンド	スベナ（36）	スベナ（27）	六角レンチ（4）	ハンドル	ホースコネクター	取扱説明書				給水カブラは空圧機器用。ホースコネクターは水圧機用に使用
2005220	ダイヤモンドコアール DD 160 100V	ハンドル	ホースコネクター	取扱説明書								給水カブラは空圧機器用。ホースコネクターは水圧機用に使用
283490	ダイヤモンドコアール DD 200 100V	取扱説明書										
2124843	ダイヤモンドコアール DD 250 200V	取扱説明書										
2043860	ダイヤモンドコアール DD 30-W 100V	デブステージ	ホース	ハンドル	コネクター	取扱説明書						コネクターはWMS100を接続に使用するものです
211542	ダイヤモンドコアール DD 350 A-Rod 200V	取扱説明書										
2095262	ダイヤモンドコアール DD 350-CA A Rod 200V	取扱説明書										
336735	ダイヤモンドコアール DD EC-1 100V JP	ウォーターダムアッセンブリ	ホース	ハンドル	電源コード	デブステージ	取扱説明書					
2267023	ダイヤモンド - GDG 6-22 ケース	スベナ	取扱説明書									
2265622	ダイヤモンド - GDG 6-A22	スベナ（17・12mm）	取扱説明書									
2010885	ダイヤモンドカッター DCH 230 100V	デブステージ	六角レンチ	スベナ	取扱説明書							
2195953	ダイヤモンドグラインダー - DGH 130	クランプフック	フランジ	取扱説明書								
2283194	ダイヤモンドグラインダー - DGH 130 100V DLX	クランプフック	フランジ	取扱説明書								
274932	ダイヤモンドコアール#DD120 100V BI	スタンド	ホルダー	ウォーターダム	ハンドル	メガネレンチ	ホースコネクター	取扱説明書				給水カブラは空圧機器用。ホースコネクターは水圧機用に使用
274931	ダイヤモンドコアール#DD120 100V M27	スタンド	スベナ（36）	スベナ（27）	六角レンチ（4）	ハンドル	ホースコネクター	取扱説明書	取扱説明書			給水カブラは空圧機器用。ホースコネクターは水圧機用に使用
373959	ディスペンサー P 8000 D	取扱説明書										
273126	トランスインター PX10セット（PX10R）	PX10T	傾斜アダプター	766リ電池（006P）X2	取扱説明書							
2203159	ドリルスタンド DD-ST 120 SFL	六角レンチ	メガネレンチ									
2203157	ドリルスタンド DD-ST 160 SFL	六角レンチ	メガネレンチ									
2051335	ドリルスタンド DD-ST 30	ハンドル										
2138585	トルクコントロールアダプタ SI-AT-A22	USBケーブル	取扱説明書									
2252741	コブリー SPN 6-22 CN ケース	トルクスレンチ	取扱説明書									
2288450	コブリー SPN 6-A22	L 型レンチ（トルクス）	取扱説明書									

品番	品名	付属品1	付属品2	付属品3	付属品4	付属品5	付属品6	付属品7	付属品8	付属品9	付属品10	備考
2248001	ﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ VC 5-22 ｶﾞｯｽ	ｶｰｽ	ﾌｵﾌﾞ/ｽﾞﾙ	ｺｰﾅｰ/ｽﾞﾙ	ｼｵﾙﾀﾞｰﾍﾞﾙﾄ	ﾌｧｲﾙﾀｰ	取扱説明書					
2203152	ﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ VC 75-1-A22	ｶｰｽ	ﾌｵﾌﾞ/ｽﾞﾙ	ｼｵﾙﾀﾞｰﾍﾞﾙﾄ	ｺｰﾅｰ/ｽﾞﾙ	ﾌｧｲﾙﾀｰ	取扱説明書					
305538	ﾊﾞｷｭｰﾑﾍﾞｰｽﾌﾞﾚｰﾄ DD-HD30-VBP	ﾌｳｯｼｬｰﾊﾞｯｸ										
2027859	ﾊﾞｷｭｰﾑﾍﾞｰｽﾌﾞﾚｰﾄ DD-ST-VBP 120/160	ｽﾍﾞｰｼｬ2個		ｽﾍﾞｰｼｬ2個								
408999	ﾊﾞｷｭｰﾑﾎﾞﾝﾌﾞ DD VP-U 100V	取扱説明書										
2233505	ﾊﾞｯﾃﾘｰｼﾞｸﾞｿｰ SJD 6-A22 ｹｰｽ	ｶﾊﾞｰ	切屑ｶｰﾄﾞ									
2028879	ﾊﾞｯﾃﾘｰﾁｬｰｼﾞｬｰ C 4/36-350 100V Sch	取扱説明書										
2161469	ﾊﾞｯﾃﾘ式振打機 BX 3-L A22	取扱説明書										
2251600	ﾊﾞﾝﾄﾞｿｰ SB 4-22 ｹｰｽ	ﾊﾝﾄﾞﾙ	ﾌｧｸ	取扱説明書								
2149568	ﾊﾞﾝﾄﾞｿｰ SB 4-A22	ﾊﾝﾄﾞﾙ	取扱説明書									
273743	ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ UH 700 100V	ﾃﾞﾌﾞｽﾃｰｼﾞ	ﾁｬｯｸｷｰ	取扱説明書								
377644	ﾌｧﾛｽｷｬﾝ PS 200	PSA80X2	PUA80X2	ﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞ	CD-ROM	取扱説明書						
2190880	ﾌｧﾛｽｷｬﾝ PS 300 ｷｯﾄ	PSA52(ｹｰﾌﾞﾙ)	PSA97 (USB)	PSA12 (方眼紙)	PUA70 (ﾏｰｶ)	PSA75(ﾌﾗｼ)	取扱説明書					
2078520	ﾌﾞﾚｰｶｰ TE 1000-AVR 100V	ﾊﾝﾄﾞﾙ	取扱説明書									
2167730	ﾌﾞﾚｰｶｰ TE 1000-AVR 100V ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺｰﾄﾞ	ｻﾞﾌﾞﾗｲｺｰﾄﾞ	ﾊﾝﾄﾞﾙ	取扱説明書								
249076	ﾌﾞﾚｰｶｰ TE 1500-AVR 100V	ﾊﾝﾄﾞﾙ	取扱説明書									
2149158	ﾌﾞﾚｰｶｰ TE 2000-AVR 100V	ｻﾞﾌﾞﾗｲｺｰﾄﾞ	取扱説明書	取扱説明書								
414168	ﾌﾞﾚｰｶｰ TE 3000-AVR 100V	取扱説明書										
2229032	ﾌﾞﾚｰｶｰ TE 3000-AVR 100V	ｻﾞﾌﾞﾗｲｺｰﾄﾞ ｺｰﾄﾞ	取扱説明書									
2190675	ﾌﾞﾚｰｶｰ TE 3000-AVR 100V ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺｰﾄﾞ	ｻﾞﾌﾞﾗｲｺｰﾄﾞ	取扱説明書									
2033096	ﾌﾞﾚｰｶｰ TE 3000-AVR 220V	ｻﾞﾌﾞﾗｲｺｰﾄﾞ	取扱説明書									
2146852	ﾌﾞﾚｰｶｰ TE 500-AVR	ｻﾞﾌﾞﾗｲｺｰﾄﾞ	ﾊﾝﾄﾞﾙ	取扱説明書								
274722	ﾌﾞﾚｰｶｰ TE 500-AVR 100V	ﾊﾝﾄﾞﾙ	取扱説明書									
2170225	ﾌﾞﾚｰｶｰ TE 500-X	取扱説明書										
2170291	ﾌﾞﾚｰｶｰ TE 500-X	取扱説明書										
274732	ﾌﾞﾚｰｶｰ TE 500-X 100V	ﾊﾝﾄﾞﾙ	取扱説明書									
428948	ﾌﾞﾚｰｶｰ TE 700-AVR 100V	ﾊﾝﾄﾞﾙ	取扱説明書									
2064655	ﾌﾞﾚｰｶｰ TE 800-AVR 100V	ﾊﾝﾄﾞﾙ	取扱説明書									
255176	ﾌﾞﾚｰｶｰ TE 805 100V	ﾊﾝﾄﾞﾙ	取扱説明書									
2047038	ﾎﾞｲﾝﾄﾞﾚｰｻﾞｰ PM 2-P	ﾌｯﾄ	布ｹｰｽ	ｱﾙｶﾘ電池単三X4	取扱説明書							
403195	ﾎﾞｰﾄﾞ 用ｽｸﾘｰﾝﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ SD 5000-A22	取扱説明書										
2227741	ﾏﾙﾁﾀｲﾑﾚｰｻﾞｰ PM 30-MG	落下防止ｹｰﾌﾞﾙ	取扱説明書									
2227740	ﾏﾙﾁﾀｲﾑﾚｰｻﾞｰ PM 30-MG	落下防止ｹｰﾌﾞﾙ	取扱説明書									
2152386	ﾏﾙﾁﾀｲﾑﾚｰｻﾞｰ PM 40-MG	取扱説明書										
2047073	ﾏﾙﾁﾀｲﾑﾚｰｻﾞｰ PM 4-M	三脚ﾌﾀﾞﾌﾞﾀｰ	ｱﾙｶﾘ電池単三X4	取扱説明書								
2075721	ﾏﾙﾁ探知器 PS 50	ｱﾙｶﾘ電池単三X4	取扱説明書									
2254439	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ VC 10L-22	ｶｰｽ	ﾌｧｲﾙﾀｰ	取扱説明書								
2220078	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ VC 20L-X 100V	ｶｰｽ 36x4,65m	ﾌｧｲﾙﾀｰ	取扱説明書								
222430	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ VC 20-U 100V	ｶｰｽ(36×5m)	ﾌｧｲﾙﾀｰ(ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ)	取扱説明書								
2114590	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ VC 20-U 100V	ｶｰｽ(36×5m)	ﾌｧｲﾙﾀｰ(ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ)	取扱説明書								
2104720	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ VC 20-U 200V	ｶｰｽ(36×5m)	ﾌｧｲﾙﾀｰ(ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ)	取扱説明書								
2220079	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ VC 40L-X 100V	ｶｰｽ 36x4,65m	ﾌｧｲﾙﾀｰ	取扱説明書								
218381	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ VC 40-U 100V	ｶｰｽ(36×5m)	ﾌｧｲﾙﾀｰ(ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ)	取扱説明書								
2114602	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ VC 40-U 100V	ｶｰｽ(36×5m)	ﾌｧｲﾙﾀｰ(ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ)	取扱説明書								
2068485	ｲﾚｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ / 受光器 PRA 30	ｱﾙｶﾘ電池単三X4	取扱説明書	受光器ﾎﾙﾀﾞｰ								
2004830	ﾚｰｻﾞｰﾚﾝｼﾞﾒｰﾀｰ PD 5	布ｹｰｽ	ｱﾙｶﾘ電池単三X4	取扱説明書								
2062050	ﾚｰｻﾞｰﾚﾝｼﾞﾒｰﾀｰ PD-E	ｱﾙｶﾘ電池単四X2	取扱説明書									
2061407	ﾚｰｻﾞｰﾚﾝｼﾞﾒｰﾀｰ PD-I	ｱﾙｶﾘ電池単四X2	取扱説明書									
2190184	ﾚｰｻﾞｰﾚﾝｼﾞﾒｰﾀｰ PD-S	ｿﾌﾄｹｰｽ	ｱﾙｶﾘ電池単四X2	取扱説明書								
2228629	ﾚｼﾌﾞﾛｰ SR 30 100V	取扱説明書										
407805	ﾛｰﾄﾘｰﾊﾝﾏｰ TE 2-M 100V ｹｰｽ	ｸﾗｯｸﾘｰｽｻｯﾁｬｸ	ﾊﾝﾄﾞﾙ	ﾃﾞﾌﾞｽﾃｰｼﾞ	取扱説明書							
228094	ﾛｰﾄﾘｰﾊﾝﾏｰ TE 2-S 100V ｹｰｽ	ﾃﾞﾌﾞｽﾃｰｼﾞ	ﾊﾝﾄﾞﾙ	取扱説明書								
404260	ﾛｰﾄﾘｰﾊﾝﾏｰ TE 30 100V	ﾃﾞﾌﾞｽﾃｰｼﾞ	ﾊﾝﾄﾞﾙ	取扱説明書								
404313	ﾛｰﾄﾘｰﾊﾝﾏｰ TE 30-M-AVR 100V	ﾃﾞﾌﾞｽﾃｰｼﾞ	ﾊﾝﾄﾞﾙ	取扱説明書								
2251576	ﾛｰﾄﾘｰﾊﾝﾏｰ TE 6-CL 100V ｹｰｽ	ｻｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ	ﾃﾞﾌﾞｽﾃｰｼﾞ	取扱説明書								
428652	ﾛｰﾄﾘｰﾊﾝﾏｰ TE 7 100V + DRS ｹｰｽ	集塵機	ﾊﾝﾄﾞﾙ	ﾃﾞﾌﾞｽﾃｰｼﾞ	取扱説明書							
428630	ﾛｰﾄﾘｰﾊﾝﾏｰ TE 7 100V ｹｰｽ	ﾊﾝﾄﾞﾙ	ﾃﾞﾌﾞｽﾃｰｼﾞ	取扱説明書								
228053	ﾛｰﾄﾘｰﾊﾝﾏｰ TE 7-C 100V	ﾊﾝﾄﾞﾙ	ﾃﾞﾌﾞｽﾃｰｼﾞ	取扱説明書								
228048	ﾛｰﾄﾘｰﾊﾝﾏｰ TE 7-C 100V+DRS	集塵機	ﾊﾝﾄﾞﾙ	ﾃﾞﾌﾞｽﾃｰｼﾞ	取扱説明書							
2071035	回転ﾚｰｻﾞｰ PR 2-HS	受光器 (PRA20)	受光器ホルダー	電源ﾌﾀﾞﾌﾞﾀｰ	ｱﾙｶﾘ電池単三X2	取扱説明書						
2131538	回転ﾚｰｻﾞｰ PR 2-HS A12	受光器 (PRA20)	受光器ホルダー	ｱﾙｶﾘ電池単三X2	取扱説明書							
2068484	回転ﾚｰｻﾞｰ PR 30-HVS	受光器 (PRA30)	受光器ホルダー	ｱﾙｶﾘ電池単三X2	取扱説明書							
2134763	回転ﾚｰｻﾞｰ PR 30-HVS A12	受光器 (PRA30)	受光器ホルダー	ｱﾙｶﾘ電池単三X2	取扱説明書							
2149766	回転ﾚｰｻﾞｰ PR 3-HVSG	ﾘﾒｺﾝ (PRA2)	ﾀｰｹﾞｯﾄﾌﾞﾚｰﾄ	ｱﾙｶﾘ電池単三X2	取扱説明書							
2106070	回転ﾚｰｻﾞｰ PR 3-HVSG A12 ｹｰｽ	ﾘﾒｺﾝ (PRA2)	ﾀｰｹﾞｯﾄﾌﾞﾚｰﾄ	ｱﾙｶﾘ電池単三X2	取扱説明書							
411288	受光器 PMA 31	ｱﾙｶﾘ電池単三X2	取扱説明書									
2152388	受光器 PMA 31G	ｱﾙｶﾘ電池単三X2	取扱説明書									
2071120	受光器 PRA 20	ｱﾙｶﾘ電池単三X2	取扱説明書	受光器ﾎﾙﾀﾞｰ								
2106071	受光器 PRA 20G	ｱﾙｶﾘ電池単三X2	取扱説明書	受光器ﾎﾙﾀﾞｰ								
2361752	充電式 全ネジカッタ STR 4-22 ｹｰｽ	集塵BOX	ﾃﾞﾌﾞｽﾃｰｼﾞ	平行ｽﾄｯﾊﾟｰ	六角ﾚﾝﾁ	取扱説明書						
2037375	充電式ｱﾝｸﾞﾙｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ AG 125-A22	ﾋﾞﾝｽﾊﾞﾅ	ﾌﾞﾛｯｸﾄｶﾊﾞｰ	固定ﾅｯﾄ	固定ﾌﾗﾝｼﾞ	ﾊﾝﾄﾞﾙ	取扱説明書					
2109987	充電式ｱﾝｸﾞﾙｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ AG 125-A22 Sch	ﾋﾞﾝｽﾊﾞﾅ	ﾌﾞﾛｯｸﾄｶﾊﾞｰ	固定ﾅｯﾄ	固定ﾌﾗﾝｼﾞ	ﾊﾝﾄﾞﾙ	取扱説明書					
2164255	充電式ｱﾝｸﾞﾙｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ AG 150-A36 ｹｰｽ	保護ｶﾊﾞｰ	ﾊﾝﾄﾞﾙ	ﾋﾞﾝｽﾊﾞﾅ	固定ﾅｯﾄ	固定ﾌﾗﾝｼﾞ	取扱説明書					
2248351	充電式ｱﾝｸﾞﾙｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ AG 4S-22-100 ｹｰｽ	ﾊﾝﾄﾞﾙ	保護ｶﾊﾞｰ	ｽﾊﾞﾅ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ﾅｯﾄ	取扱説明書					
2248342	充電式ｱﾝｸﾞﾙｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ AG 4S-22-125 ｹｰｽ	ﾊﾝﾄﾞﾙ	保護ｶﾊﾞｰ	ｽﾊﾞﾅ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ﾅｯﾄ	取扱説明書					
2234728	充電式ｱﾝｸﾞﾙｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ AG 4S-A22-10充電器0	保護ｶﾊﾞｰ	ﾊﾝﾄﾞﾙ	ﾋﾞﾝｽﾊﾞﾅ	固定ﾅｯﾄ	固定ﾌﾗﾝｼﾞ	取扱説明書					
2206610	充電式ｱﾝｸﾞﾙｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ AG 4S-A22-125 ｹｰｽ	保護ｶﾊﾞｰ	ﾊﾝﾄﾞﾙ	ﾋﾞﾝｽﾊﾞﾅ	固定ﾅｯﾄ	固定ﾌﾗﾝｼﾞ	取扱説明書					
2215460	充電式ｱﾝｸﾞﾙｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ AG 6D-22-125 ｹｰｽ	ﾊﾝﾄﾞﾙ	保護ｶﾊﾞｰ	ｽﾊﾞﾅ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ﾅｯﾄ	取扱説明書					

品番	品名	付属品1	付属品2	付属品3	付属品4	付属品5	付属品6	付属品7	付属品8	付属品9	付属品10	備考
2215469	充電式アング ル° ラインダ° - AG 6D-22-150 ケース	ハンドル	保護カバー	スベ ー	ブラッシング	ナット	取扱説明書					
2006063	充電式インバ ート° ライン° SID 14-A Sch	取扱説明書										
2012569	充電式インバ ート° ライン° SID 14-A ケース	取扱説明書										
2012239	充電式インバ ート° ライン° SID 22-A ケース	取扱説明書										
2200194	充電式インバ ート° ライン° SID 2-A12	取扱説明書										
2137090	充電式インバ ート° ライン° SID 4-A22 ケース	取扱説明書										
2137091	充電式インバ ート° ライン° SID 4-A22 ケース	取扱説明書										
2006064	充電式インバ ート° ライン° SIW 14-A 1/2" Sch	取扱説明書										
2006065	充電式インバ ート° ライン° SIW 14-A 1/2" ケース	取扱説明書										
409460	充電式インバ ート° ライン° SIW 22T-A Sch	取扱説明書										
409459	充電式インバ ート° ライン° SIW 22T-A ケース	取扱説明書										
2112640	充電式インバ ート° ライン° SIW 6AT-A22 ケース	取扱説明書										
2112640	充電式インバ ート° ライン° SIW 6AT-A22 6° ックス	取扱説明書										
2242016	充電式インバ ート° ライン° SIW 9-A22 3/4"	取扱説明書										
2242015	充電式インバ ート° ライン° SIW 9-A22 3/4"	取扱説明書										
2186918	充電式エリ アライト SL 6-A22 Sch	取扱説明書										
429276	充電式コンバ ート° リルト° ライン° - SFC 14-A Sch	取扱説明書										
429275	充電式コンバ ート° リルト° ライン° - SFC 14-A ケース	取扱説明書										
2251320	充電式ジ ー° ソー° SJD 6-22 ケース	切屑カ ート	集塵カバー	取扱説明書								
2250118	充電式デ ィスベ ンサー° CD 4-22 6° ックス	フック	ホルダー	取扱説明書								
2250851	充電式デ ィスベ ンサー° HDE 500-22 6° ックス	ホルダー - (赤)	ホルダー - (黒)	取扱説明書								
2005630	充電式デ ィスベ ンサー° HDE 500-A22	ホルダー - (赤)	ホルダー - (黒)	取扱説明書								
2162794	充電式デ ィスベ ンサー° HDE 500-A22	ホルダー - (赤)	ホルダー - (黒)	取扱説明書								
2109823	充電式ド リルト° ライン° - SF 10W-A22	ハンドル	取扱説明書									
2109827	充電式ド リルト° ライン° - SF 10W-A22	ハンドル	取扱説明書									
2200126	充電式ド リルト° ライン° - SF 2-A12	取扱説明書										
2177404	充電式ド リルト° ライン° - SF 4-A22 6° ックス	取扱説明書										
2241418	充電式ド リルト° ライン° - SFE 2-A12 ケース	チャックアダプ ーター× 4種	取扱説明書									
2200036	充電式ハンマード° リルト° ライン° - SF 2H-A12	取扱説明書										
2113443	充電式ハンマード° リルト° ライン° - SF 6H-A22	ハンドル	取扱説明書									
2184337	充電式ハンマード° リルト° ライン° - SF 6H-A22 ケース	ハンドル	取扱説明書									
429272	充電式ハンマード° リルト° ライン° - SFH 14-A Sch	ハンドル	取扱説明書									
2019897	充電式ハンマード° リルト° ライン° - SFH 14-A ケース	ハンドル	取扱説明書									
290212	充電式ハンマード° リルト° ライン° - SFH 22-A Sch	ハンドル	取扱説明書									
2309295	充電式ブ レーカー° TE 500-22 ケース	ハンドル	取扱説明書									
2198934	充電式レシブ ロッ° SR 2-A12	取扱説明書										
2162154	充電式レシブ ロッ° SR 30-A36	取扱説明書										
2161956	充電式レシブ ロッ° SR 6-A22	取扱説明書										
213997	充電式レシブ ロッ° WSR 36-A ケース	取扱説明書										
2256704	充電式ロータリーハンマー° TE 2-22 ケース	ハンドル	デブ スター°	取扱説明書								
2034358	充電式ロータリーハンマー° TE 2-A22 ケース	ハンドル	デブ スター°	取扱説明書								
2253089	充電式ロータリーハンマー° TE 4-22 6° ックス	サイドハンドル	デブ スター°	取扱説明書								DRS収納可能ケース入り
2098481	充電式ロータリーハンマー° TE 4-A22 Sch	ハンドル	デブ スター°	取扱説明書								
2137811	充電式ロータリーハンマー° TE 4-A22 Sch	ハンドル	デブ スター°	取扱説明書								
410717	充電式ロータリーハンマー° TE 4-A22 ケース	ハンドル	デブ スター°	取扱説明書								
410722	充電式ロータリーハンマー° TE 4-A22 ケース	ハンドル	デブ スター°	取扱説明書								
2098475	充電式ロータリーハンマー° TE 4-A22 ケース	ハンドル	デブ スター°	取扱説明書								
2253082	充電式ロータリーハンマー° TE 6-22 6° ックス	サイドハンドル	デブ スター°	取扱説明書								DRS収納可能ケース入り
2162915	充電式ロータリーハンマー° TE 6-A22	ハンドル	デブ スター°	取扱説明書								DRS収納可能ケース入り
2138311	充電式ロータリーハンマー° TE 6-A36 Sch	ハンドル	デブ スター°	取扱説明書								DRS収納可能ケース入り
2040912	充電式ロータリーハンマー° TE 6-A36-AVR Sch	ハンドル	デブ スター°	取扱説明書								
2232911	充電式丸ノコ SC 30WR-22 ケース	平行グ ージ	六角レンチ	取扱説明書								
2351390	充電式丸ノコ SC 4MR-22 ケース	コンチ	六角レンチ	取扱説明書								
2315445	充電式丸ノコ SC 6ML-22 ケース	六角レンチ	平行スト ッパー	取扱説明書								
2326030	充電式丸ノコ SC 6WL-22 ケース	六角レンチ	平行スト ッパー	アダプター	取扱説明書							
2089210	充電式丸ノコ SC 70W-A22 ケース	平行スト ッパー	六角レンチ	取扱説明書								
2024500	充電式丸ノコ SCM 22-A	平行スト ッパー	六角レンチ	取扱説明書								
423166	充電式丸ノコ SCW 22-A 6° ックス	平行スト ッパー	六角レンチ	取扱説明書								
2145820	水循環再利用システム DD-WMS 100	ホースアセンブリ	汚泥フィルターバ ック° (1 枚)	取扱説明書	フィルターバ ックは 1 枚のみ。							
404153	電式レシブ ロッ° WSR 22-A ケース	取扱説明書										
2112641	充電式インバ ート° ライン° SIW 6AT-A22 6° ックス	取扱説明書										
2366392	充電式マルチツール SMT 6-22 ケース	デブ スター°	平行スト ッパー									
2333230	Cordl. mixer NMX 6-22	攪拌棒	スベ ー (19)	スベ ー (22)	取扱説明書							
2052107	ウォ ー° DST 10-CA 3x400V PR											
2052100	ワイ トコントロ ール° DST WRC-CA アセンブリ	ケーブル	ベルト	充電電池	電源コード							
2352792	コンクリート° イ ー° ラター° NCV 4-22 充電式	ホース										
2363097	充電式ド リルト° ライン° - SBT 6-22	ハンドル	検査カード									
2335698	充電式ド リルト° ライン° - SF 10W-22 ケース	ハンドル	取扱説明書									
2322755	6° イントレーザ° - PM 2-PG	布ケース	フット	7#リ 電池単 3x4	取扱説明書							
2404224	Rebar flush cutter NRC 6-22 ケース	ハンドル	切屑容器	六角レンチ	取扱説明書							
2240610	充電式レシブ ロッ° SR 6-22 ケース	取扱説明書										
2247393	充電式インバ ート° ライン° SID 6-22 ケース	取扱説明書										
2251608	充電式インバ ート° ライン° SIW 6-22 1/2" ケース	取扱説明書										
2254885	充電式振動ドリルド ライバ ー° SF 6H-22 ケース	取扱説明書										
2253114	コードレス コンビ ハンマード° リル TE 30-22 ケース	取扱説明書										
2313199	充電式ブ レーカー° TE 2000-22	取扱説明書										
2314550	バッテリー式紙打機 BX 3-ME-22 ケース	取扱説明書										
2314529	バッテリー式紙打機 BX 3-L-22 ケース	取扱説明書										

品番	品名	付属品1	付属品2	付属品3	付属品4	付属品5	付属品6	付属品7	付属品8	付属品9	付属品10	備考
2253850	充電式ドリルドライバースF 4H-22 ケース	取扱説明書										
2248354	充電式ボンドスクリュー SD 5000-22 ケース	取扱説明書										
2243002	充電式LEDワークライト SL 2-22 ボックス	取扱説明書										
2251627	充電式インパクトレンチ SIW 8-22 1/2" ケース	取扱説明書										
2242904	充電式エリアライト SL 6-22 ボックス	取扱説明書										
2240606	充電式レンチ ロブ SR 4-22 ケース	取扱説明書										
2291205	充電式インパクトレンチ SIW 4AT-22 1/2" ケース	取扱説明書										
2324275	充電式インパクトドライバースID 4-22 ケース	取扱説明書										
2260053	バッテリーチャージャー C 8-22 100V ボックス	取扱説明書										
2291198	トルクコントロールアダプタ SI-AT-22 モデル	取扱説明書										
2326039	バンドソー SB 6-22 ケース	取扱説明書										
2252510	充電式ケーブルカッター NCT 53 C-22 ケース	取扱説明書										
2363677	充電式アングリングインパクトレンチ SIW 4R-22 3/8" ケース	取扱説明書										
2363673	充電式アングリングインパクトドライバースID 4R-22 ケース	取扱説明書										
2374158	クワライト SL 10-22 100-240V ボックス	取扱説明書										
2361530	充電式インパクトレンチ SIW 10-22 3/4" ケース	取扱説明書										
2381624	充電式インパクトレンチ SIW 2-A12 3/8" ケース	取扱説明書										
2253058	充電式ロータリーハンマー TE 6-22 ケース	取扱説明書										
2365081	充電式インパクトレンチ SIW 6AT-22 1/2" ケース	取扱説明書										
2390114	マルチライブラー PM 50MG-22 ケース	取扱説明書										
2017478	三脚 PRA 90	取扱説明書										
2264046	受光器 PMA 32	アルカリ電池単三x2	取扱説明書									
2301777	ウォルソー DST 10-CA 3x400V EC	取扱説明書										
2348390	充電式アングリングライナー AG 4S-22-125 ボックス	ハンドル	保護カバー	スベナ	ブラッシング	ナット	取扱説明書					
2341924	ツールバランサ EXO-T-22	ツールホルダー (I型)	ツールホルダー (L型)									
2052107	ウォルソー DST 10-CA 3x400V PR	取扱説明書										
2331083	天井作業用エクスカベトン EXO-S	ネックサポート	ネックパッド									
2352774	Cordless heat gun NHG 6-22 ケース	取扱説明書										ノズルは付属しておりません。